

IPC 通过 P2P 注册到云平台实现远程访问的操作指南

(1) 连接好摄像机，升级对应型号的 P2P 固件，修改你摄像机的 IP 地址和 DNS，使其能正常连接至外网。

(2) 【打开 IE 浏览器或 10 月 25 日以后 UC 客户端】登陆-管理配置-远程配置-网络设置-网络状态-云登陆状态-设备云 ID（只有设备自动注册到云平台成功了才会生成的）

(3) 在 seetong.com 网站注册一个云用户登陆进去后点击设备管理-增加设备-填入设备云 ID-添加，授权成功即可

(4) 目前访问远程摄像头的几种方式

①访问单个摄像机：<http://云 ID.seetong.com>

②集中访问多个摄像机：登陆 seetong.com，点击视频播放，单击选定的 IPC 码流即可。

③UC 登陆时选 登录到云平台 服务器地址 seetong.com ，【用户名和密码】填你在云平台注册的帐户和密码。

④手机客户端-系统设置-模式:server-设备列表:登录【云用户】-实时预览-点击+号-选择摄像机即可