Seetong 客户端软件



用

手

册

V1.0.0

声明

非常感谢您购买我公司的产品,如果您有什么疑问或需要请随时与我们客户部联系。

本手册适用于 Seetong 客户端软件 Windows 电脑版。

本手册可能包含技术上不准确和印刷错误。产品实时更新,本手册内容将做不定期的更新,恕不另行 通知;更新的内容将会在本手册的新版本中加入。我们随时会改进或更新本手册中描述的产品或程序。若 存在手册中对产品的描述与实物不符,一律以实物为准。

产品说明中若有疑问或争议的,以公司最终解释为准。

本手册使用注意事项

Seetong客户端是一个功能强大的监控软件,集多窗口,,语音对讲,云台控制,远程回放,录像等, 单机直连设备监控系统等功能为一体。

Seetong客户端是针对连接多台不同类型或型号的设备(如IPC,NVR等产品),此说明书只针对专业视频 监控系统的客户端软件操作进行介绍,涉及到具体设备的功能设置请阅读相关的产品说明书。

本手册是为使用 Seetong 客户端的用户提供的。您应具备相关设备(如 IPC, NVR 等产品)的基本操作知 识和经验。

第1章功能介绍	- 1 -
1.1 主要功能特点	- 1 -
第2章运行环境要求	- 2 -
2.1 硬件环境	- 2 -
2.2 软件环境	- 2 -
第3章安装与卸载	- 3 -
3.1 安装步骤	- 3 -
3.2 卸载步骤	- 5 -
第4章登录与主界面介绍	- 6 -
4.1 登录	- 6 -
4.2 主界面介绍	- 7 -
第5章视频预览	- 9 -
5.1 视频预览	- 9 -
5.1.1 播放实时监控	- 9 -
5.1.2 停止播放实时监控	- 9 -
5.1.3 全屏	- 11 -
5.1.4 满屏和标准模式显示	- 11 -
5.1.5 画面分割控制	11 -
5.1.6 码流切换	12 -
5.1.7 播放模式	12 -
5.1.8 手动录像	13 -
5.1.9 抓图	14 -
5.1.10 语音对讲	15 -
5.1.11 声音	16 -
5.1.12 轮巡	18 -
5.2 设备列表	18 -
5.2.1 设备状态显示	18 -
5.2.2 分组	19 -
5.2.3 预览全开	20 -
5.2.4 录像全开	20 -
5.2.5 更改设备名	21 -
5.2.6 删除设备	21 -
5.2.7 重启设备	21 -
5.2.8 恢复出厂设置	21 -
5.2.9 远程配置	21 -
5.3 云台控制	22 -
5.3.1 云台控制界面	22 -
5.1.2 云台高级功能	22 -
第6章设备管理	27 -
6.1 搜索设备	27 -
6.1.1 开始搜索	27 -
6.1.2 修改 IP	28 -
6.1.3 批量修改 IP	28 -

6.1.4 开启和关闭全网通	28 -
6.1.5恢复出厂设置	29 -
6.2 添加设备	29 -
6.2.1 搜索添加	29 -
6.2.2 手动添加	29 -
6.3 删除设备	30 -
6.4 编辑设备	30 -
6.5 批量操作	31 -
6.5.1 设备升级	32 -
6.5.2 上传下载配置文件	32 -
6.5.3 下载配置文件压缩包	33 -
6.7 固件升级	34 -
6.8 重启、恢复出厂设置和同步系统时间	35 -
第7章本地回放	36 -
7.1 本地录像回放	36 -
7.1.1 回放步骤	36 -
7.1.2 暂停、停止、快进、抓拍、全屏	37 -
7.1.3 声音控制	37 -
7.1.4 回放时间和类型选择	38 -
第8章远程回放	39 -
8.1 远程录像回放	39 -
8.1.1 回放步骤	39 -
8.1.2 暂停、停止、快进、抓拍、全屏	40 -
8.1.3 声音控制	40 -
8.1.4 回放时间和类型选择	41 -
8.1.5回放下载	41 -
第9章录像计划	42 -
9.1 录像策略	42 -
9.1.1 添加录像策略	43 -
9.1.2 删除录像策略	43 -
9.2 添加录像设备	43 -
9.3 策略配置	43 -
9.4 录像时间	44 -
9.4.1 全天	44 -
9.4.2 工作日	45 -
9.4.3 自定义	45 -
9.5 开始录像	46 -
第 10 章系统设置	47 -
10.1 开机自动运行	47 -
10.2 锁屏	48 -
10.3 切换用户	48 -
10.4 关于	48 -
10.5 系统语言	48 -
10.6 轮巡时间间隔	48 -
10.7 路径设置	49 -

第1章功能介绍

1.1 主要功能特点

- ▶ 支持本地和云平台登录功能。
- > 支持根据本地用户和云平台用户显示不同的操作界面。
- ▶ 支持设备列表的显示功能。
- ▶ 支持设备分组功能。
- ▶ 支持修改设备别名功能。
- > 支持对设备的在线状态进行维护和管理功能。
- ▶ 支持本地登录对设备远程配置功能。
- ▶ 支持视频窗口的多画面以及全屏显示控制功能。
- ▶ 支持实时视频流的监看功能。
- ▶ 支持选中设备手动录像功能
- ▶ 支持播放窗口视频流交换位置功能。
- ▶ 支持锁屏功能。
- ▶ 支持轮巡功能。
- ▶ 支持云台控制功能。
- ▶ 支持语音对讲功能以及对应状态的显示。
- ▶ 支持视频窗口子码流和主码流切换功能。
- ▶ 支持抓图功能。
- ▶ 支持本地录像功能。
- ▶ 支持设备(本地设备、远端设备)录像(包括本地、远程)的查询回放以及录像下载功能。
- ▶ 支持查询录像直接回放功能。
- > 支持视频监控窗口的实时声音开关控制以及对应状态的显示。
- > 支持各视频窗口中录像状态的显示和维护。
- > 支持 NVR 播放声音,按时间回放录像下载功能。
- ▶ 支持登陆 Seetong, 若播放列表为空, 则自动搜索播放设备功能。
- ▶ 支持修改 IP、批量修改 IP 功能。
- ▶ 支持批量升级功能。
- ▶ 支持下载和上传配置文件功能。

第2章运行环境要求

2.1 硬件环境

中央处理器(CPU): Intel Core i32.0G(含)以上。

主内存: DDRIII4G(含)以上。

网卡: 100/1000M自适应。

硬盘: 250G(含)以上。

显卡: 支持OpenGL2.0(含)以上版本。

显示器: 17寸(含)以上彩色液晶或CRT显示器,分辨率1024×768以上。

① 注:如果实时播放和录像的路数较多,并且要达到很好的效果,CPU、内存、显卡一定要根据实际情况而提高。

2.2 软件环境

安装Seetong客户端软件(简称 Seetong), Seetong支持在Windows7/8/10操作系统下运行。

⚠ 注: 不推荐在Windows XP系统下使用

第3章安装与卸载

3.1 安装步骤

双击运行"Sectong_*.*.*.*_YYYYMDDhhmmss.exe",图 3-1 所示是在中文版操作系统中出现的语言选择界面。本软件共有简体中文、英文两种版本,可选择安装语言为英文。具体操作如下:



图 3-1

第一步:选择安装语言"简体中文"出现欢迎向导界面,如图(3-2)所示;



图 3-2

第二步:点击"下一步",选择安装目录,如图(3-3)所示;





第三步: 点击"下一步", 选择开始菜单文件夹, 如图(3-4)所示;

	_		×
选择开始菜单文件夹 把程序快捷方式放到哪里?			
安装向导将在以下开始菜单文件夹中创建程序快捷方式	ţ۰		
点击"下一步"继续。如要选择另一个文件夹,点击"浏览"	•		
Sectors	3	浏览(<u>R</u>)…	••
< 上一步(B) 下一步(B)) >	Ę	则消

图 3-4

第四步:点击"下一步"勾选是否创建快捷方式,如图(3-5)所示;

		×
选择附加任务 要执行哪些附加任务?		
请选择安装Seetong时需要执行的附加任务,然后点击"下一步"。		
附加快捷方式:		
☑ 创建桌面快捷方式(II)		
〈上一步(18) 下一步(18) 〉	取	消

图 3-5 第五步: 点击"下一步"安装准备完成,如图(3-6)所示;

፪ 安装向导 - Seetong	-		×
安装准备完毕 安装向导已准备完毕,将开始在您的电脑上安装Seetor	ngo	67	R
点击"安装"开始安装。如要确认或更改设置请点击"	'上一步"。		
安装位置: C:\Frogram Files (x86)\Sectong 开始菜单文件夹: Sectong 附加任务: 附加快捷方式: 已健建真面快捷方式(D)		^	
٢		>	
〈上一步(图)	安装(I)	取消	

图 3-6

第三步:点击"安装",安装完成出现如图(3-7)所示;点击"完成"安装完毕。



图 3-7

3.2 卸载步骤

在控制面板-添加/删除程序或者点击"开始"-"程序"-"Seetong"-"卸载",操作如下: 第一步: 点击"卸载",出现解除界面,如图(3-8)所示;



图 3-8

第二步:点击"是"卸载完成出现如图(3-9)所示;



第三步:点击"确定"卸载完毕。

第4章登录与主界面介绍

4.1 登录

在桌面双击See	tong(),打开Seetong客户端登录框,出现如下图:
	Seetong Lite Client
	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ><
	账号 admin ~
	密码 ●●●●●●● ☑ 记住密码
	登录 取消

图 4-1 登录框

Seetong 客户端分"本地用户登录"和"登录到云平台"两种登陆方式,通过登录类型下拉框选择。 本地用户登录:初始登录使用默认帐号 admin,密码 123456。勾选"保存密码"则保存密码,登录成功 后在下次登录时不必再输入密码。勾选"自动登录"会自动保存密码,在下次运行 Seetong 自动登录不再 弹出登录对话框。

登陆 Seetong,当设备列表为空时,会自动搜索添加设备,并自动播放前9个设备。

Seetong	E,			\odot	200	
Lite Client	视频预览	设备管理	本地回放	远程回放	录像计划	系统设置
✓ ■ 没备列表 ■t Default						
					×	
		正在搜索设备,请和	消等8			
	4					
云台控制						

图 4-2 本地登录主界面

登录到云平台:账号和密码是在手机 APP 或云平台 web 页面注册的账号和密码。登录云平台后只能自

	Ē	5		■ - □ ×
	Ξš	9		
	视频预览	远程回放	系统设置	
✓ ■ 设备列表				
> 📲 Default				
云台控制		Ð		

动获取该账号下添加的设备,实现预览、录像、回放等功能,不能配置管理设备和添加管理本地设备。

图 4-3 登陆云平台主界面

4.2 主界面介绍

1) 功能切换键区:

视频预览、设备管理、本地回放、远程回放、录像计划、系统设置,详细介绍分别见<u>第5章视频预览>>;</u> 第6章 设备管理>>;第7章 本地回放>>;第8章 远程回放>>;第9章 录像计划>>;第10章 系统设置>>;

2) 视频窗口区:

对应左区设备列表和上区工具条中选择的操作进行具体的应用或显示操作,详细介绍见<u>第5章 视频预</u>

<u>览〉〉</u>。

3) 云台控制区:

云台的操作详细介绍见第5章视频预览>>5.3云台控制章节。

4) 设备列表区:

该区域主要提供设备列表上的操作,详细介绍见<u>第5章视频预览>>5.2设备列表</u>章节。

5) 视频监控工具条:

可对视频窗口进行码流切换、抓图、语音对讲、声音开关、手动录像、轮巡、满屏/标准、锁屏、关闭 和全部关闭、开始全部录像等操作;也可对屏幕进行全屏,单窗口、4窗口、6窗口、8窗口、9窗口、10 窗口、13窗口、16窗口、25窗口、36窗口、49窗口、64窗口显示。

6) 回放功能:

可进行本地回放和远程回放,详细介绍<u>第7章本地回放>>;第8章远程回放>></u>。

7) 录像计划:

可进行本地录像策略设置、开启和关闭录像等功能,详细介绍<u>第9章 录像计划>></u>。

8) 设置:

可以设置软件开机是否自动登录、自动运行、系统配置,详细介绍<u>第10章系统设置>>;</u>。

第5章视频预览

5.1 视频预览

5.1.1 播放实时监控

- 在监控界面(图 5-1), 左侧设备列表中鼠标选中某一设备并拖动到视频窗口区域中的某一窗口上, 该窗口将会显示该设备的实时视频流。
- 2) 在监控界面(图 5-1),左侧设备列表中双击某一设备,自动搜索第一个空闲的窗口播放该设备视频。
- 3) 在监控界面(图 5-1),左侧设备列表中选中设备组名称,右键单击鼠标,出现下拉窗口,点击"预 览全开"则系统自动从第一个窗口开始播放该组在线的设备视频流。



图 5-1

5.1.2 停止播放实时监控

1) 在监控界面(图 5-2),鼠标选中某一窗口,窗口右下方会显示五个按钮,最后一个按钮为"关闭" 按钮。点击"关闭"按钮,可以关闭当前选中窗口。



图 5-2

2) 在监控界面(图 5-3),鼠标选中某一窗口,点击鼠标右键,弹出菜单,第二个选项为"停止预览"。 点击"停止预览",可以关闭当前选中窗口。



图 5-3

3) 在监控界面(图 5-4),视频界面左下方有四个按钮,第三个按钮为"全部停止",点击后关闭所 有已播放的视频窗口。

Sectong				D			■ - □ ×
Lite Client	视频预览	设备管理	本地回放	远程回放	录像计划	系统设置	
 > ■ 没称列表 > ■ 20168.1.66 ◆ 192.168.1.41 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		0	itibiora -				
云台控制		Ď					

图 5-4

5.1.3 全屏

在不同的画面下点击"全屏"按钮则将当前的多画面或者单画面进行全屏显示。退出全屏显示按 "Esc" 快 捷键或者双击鼠标即可。



图 5-5 全屏

5.1.4 满屏和标准模式显示

可在视频工具条中点击"标准/满屏显示"按钮,即可实现所有窗口的标准比例显示。初始窗口默认为满屏显示,退出重新登录 Seetong 会自动保存恢复用户上一次操作的满屏/标准显示模式。



5.1.5 画面分割控制

在视频监控工具条中点击对应的分屏按钮即切换成不同的监控画面,有1画面、4画面、6画面、8画面、 9画面、10画面、13画面、16画面、25画面、36画面、49画面、64画面。



图 5-8 画面分割

5.1.6 码流切换

由于网络带宽的限制及视频图像高清晰的要求, IPC 等前端设备采用双码流技术。即同一时间编码生成两份完全不同(包括不同的分辨率, 帧率, 画质)的码流。主码流用于本地实时存储, 子码流用于远程网络传输, 从而兼顾本地存储图像高品质的要求和远程网络低带宽传输图像流畅性的要求。达到突破网络瓶颈, 保持本地高清存储的两全效果。

有1画面、4画面默认主码流,其他多画面默认子码流。

4) 切换码流:鼠标选中某一窗口,点击鼠标右键,弹出菜单,第一个选项为"码流"。鼠标停止在"码流"选项上,弹出下级菜单。可选主/子码流,"✔"标记为当前视频码流。



图 5-8 码流切换

5.1.7 播放模式

在视频监控窗口点击鼠标右键,弹出菜单。鼠标移动到"播放模式"栏,弹出"实时"和"流畅"选项,点击可设置视频播放模式。



图 5-9 播放模式

5.1.8 手动录像

手动录像可通过两种方式实现:

① 在视频监控窗口点击鼠标右键,弹出菜单。鼠标移动到"手动录像"栏,弹出"打开"和"关闭" 鼠标点击"打开"即可对焦点视频窗口的视频进行手动录像,鼠标点击"关闭"即可停止,如图 5-10。

② 鼠标移动到视频窗口,该窗口右下角会显示一排按钮。第一个按钮为"录像",点击即可对焦点视频窗口的视频进行手动录像,再次点击,即可停止录像,如图 5-11。

视频窗口右上角出现录像图标时,表示正在进行手动录像,如图 5-12。

手动录像单个文件最长只录 30 分钟, 30 分钟后系统自动切断当前录像文件, 开始一个新的录像文件。 本地录像的默认存储路径为程序安装路径下的Video目录中, 若要更改录像文件存储路径参见<u>10.7章节路</u> 径配置。



图 5-10 手动录像



图 5-11 手动录像



图 5-12 手动录像

5.1.9 抓图

抓图可通过两种方式实现:

③ 在视频监控窗口点击鼠标右键,弹出菜单。鼠标点击"抓图"即可对焦点视频窗口的视频进行抓

拍,如图 5-13

④ 鼠标移动到视频窗口,该窗口右下角会显示一排按钮。第四个按钮为"抓图",点击即可实现抓拍, 如图 5-14。

抓拍成功后自动提示图片保存路径。抓拍图片的默认存储路径为 Sectong 安装文件下的 Picture 目录中,若要更改抓拍图片存储路径参考 10.7 章节路径配置。



图 5-13 抓图



图 5-14 抓图

5.1.10 语音对讲

语音对讲可通过两种方式打开:

⑤ 在视频监控窗口点击鼠标右键,弹出菜单。鼠标移动到"语音对讲"栏,弹出"打开"和"关闭" 鼠标点击"打开"即可与焦点视频窗口的视频进行实时的双向语音对讲功能,鼠标点击"关闭"即可停止, 如图 5-15。

⑥ 鼠标移动到视频窗口,该窗口右下角会显示一排按钮。第二个按钮为"对讲",点击即可与焦点视频窗口的视频进行实时的双向语音对讲功能,再次点击,停止对讲,如图 5-16。

视频窗口右上角出现对讲图标时,表示正在进行对讲,如图 5-17。



图 5-15 对讲



图 5-16 对讲



图 5-17 对讲

5.1.11 声音

声音可通过两种方式打开:

⑦ 在视频监控窗口点击鼠标右键,弹出菜单。鼠标移动到"声音"栏,弹出"打开"和"关闭"鼠标点击"打开"即可打开焦点视频窗口的音频,鼠标点击"关闭"即可关闭,如图 5-18。

⑧ 鼠标移动到视频窗口,该窗口右下角会显示一排按钮。第三个按钮为"声音",点击即可打开焦点视频窗口的音频,再次点击,关闭声音,如图 5-19。

视频窗口右上角出现声音图标时,表示音频已打开,如图 5-20。

在视频监控工具条中点击"声音"按钮,即可打开或者关闭焦点视频流监控窗口的音频。当声音为打 开状态时,用户切换焦点窗口时音频也跟随焦点窗口进行切换。如果当前设备正在进行"声音"操作则播 放窗口下的状态栏也会相应显示。



图 5-18 声音



图 5-19 声音



图 5-20 声音

5.1.12 轮巡

在视频工具条中点击"开始轮巡"按钮,此时显示"轮巡中...",窗口进入轮巡状态。若要停止轮巡则 再次点击"轮巡"按钮即可,窗口将会播放停止轮巡时播放的视频的实时视频流。

轮巡的间隔时间可以在系统设置里配置,具体的配置方法与过程详见10.6章节轮巡时间间隔配置。



5.2 设备列表

5.2.1 设备状态显示

设备列表中叶子节点的图标存在多种状态颜色,"蓝色"表示该设备连接在线,"灰色"表示该设 备离线,"红色"表示该设备当前正在预览播放;上面两个圆点亮红色表示该设备当前在录像。



5.2.2 分组

①添加分组

设备列表栏点击鼠标右键,弹出"添加分组",如图 5-24。点击添加分组,设备列表最下方增加命名 框,如图 5-25。输入任意组名,点击 Enter 键,完成添加分组,如图 5-26。



②删除分组

Default 分组不能删除,点击删除 Default 分组,默认删除组内所有设备。

删除其他分组:选中要删除的分组,点击鼠标右键,弹出菜单,如图 5-27。点击"删除分组"即可删 除分组和组内所有设备



图 5-27

③修改组名

选中目标分组,点击鼠标右键,弹出菜单,如图 5-28。点击"修改组名",分组名称变为可编辑状态, 输入新组名即可。



图 5-28

5.2.3 预览全开

选中目标分组,点击鼠标右键,弹出菜单,如图 5-29。点击"预览全开",播放组内设备预览。组内 设备数小于等于预览画面个数时,播放组内所有设备预览。组内设备数大于预览画面个数时,将当前预览 画面填满,其他设备不播放。

点击"预览全开"后,该按钮变成"预览全关",点击"预览全关"后,所有预览关闭。



图 5-29

5.2.4 录像全开

选中目标分组,点击鼠标右键,弹出菜单,如图 5-30。点击"录像全开",组内设备开始录像。默认 将组内设备添加到计划录像内,配置为默认配置。

点击"录像全开"后,该按钮变成"录像全关",点击"预览全关"后,组内所有设备录像停止。



图 5-30

5.2.5 更改设备名

选中设备分组,点击鼠标右键,弹出菜单,如图 5-31。点击"修改设备名",设备名称变为可编 辑状态,输入新设备名即可。



图 5-31

5.2.6 删除设备

选中设备,点击鼠标右键,弹出菜单,如图 5-31。点击"删除设备",即可删除设备。

5.2.7 重启设备

选中设备,点击鼠标右键,弹出菜单,如图 5-31。点击"重启设备",即可重启设备。

5.2.8 恢复出厂设置

选中设备,点击鼠标右键,弹出菜单,如图 5-31。点击"恢复出厂设置"。

5.2.9 远程配置

本地登录可以进行的设置包括:网络设置、媒体设置、云台设置、存储设置、告警设置、系统设置等, 有关的使用方法在前端设备有进行详细说明。 在远程配置进行参数设置和在前端设备进行参数设置是一样的方法,前端设备中设置好相关参数后,此 处远程配置无需再另行重复设置。

⚠ 注: 云平台登录不支持对设备进行远程配置功能

5.3 云台控制

5.3.1 云台控制界面

包括上、下、左、右、调节光圈、调节聚焦、变倍、预置点、轨迹、巡航以及高级功能等;用户 进行上、下、左、右、光圈、聚焦、变倍控制时在相应的功能键上按住左键即开始,松开左键即停止。 方向控制时可以选择调节水平与垂直的控制速度;预置点与高级功能的控制规则说明请参看"云台高 级功能"。

云台控制					
	V V	+	۹ —		
< (+	<u> </u>		
	• •	+	• –		
			- +		
预置点	轨迹	巡航	商级功能		
		\geqslant			
预置点:1					

图 5-32 云台界面控制

5.1.2 云台高级功能

- 1) 预置点:
 - ① 预置点页面介绍:可以对预置点进行调用、增加、删除操作。



图 5-33

②增加预置点

通过上、下、左、右、调节光圈、调节聚焦、变倍按钮调整摄像机位置。点击 // 按钮, 弹出添加界面,如图所示:

预置点下拉列表可选择预置点编号,点击"确定",即可成功设置当前位置为预置点。

	添加预置点	×
预置点	1	•
	确定	取消
	图 5-34	

③调用预置点

选中目标预置点,点击 按钮,摄像机转动至预置点位置。

选中目标预置点,点击 🔟 按钮,即可删除预置点。

2) 轨迹:

①轨迹页面介绍:可以对轨迹线进行调用、停止调用、编辑操作。

预置点 轨迹 巡航 高级功能
轨迹线:1
调用轨迹
停止调用轨迹
编辑轨迹

图 5-35

编辑轨迹

②编辑轨迹:点击 按钮,弹出编辑轨迹界面,如图所示。可选择需要编辑的轨迹线,点击"开始录制轨迹"按钮,"开始录制轨迹"按钮变为"停止录制轨迹",如图所示,使用上、下、左、 右、调节光圈、调节聚焦、变倍按钮调整摄像机位置,录制完成后点击"停止录制轨迹"。至此完成一条轨迹的录制。

人形跟踪: 勾选人形跟踪后,调用轨迹过程中,会进行人形检测,判断为人形后,摄像头会跟随人形移动,直到人形消失。人形消失后摄像头回到原有轨迹,继续按轨迹转动。

 \sim

	500424470.000	~
轨迹线:1		•
☑ 人形跟踪		
	开始录制轨迹	
	图 5-36	
	编辑轨迹	×
轨迹线:1		v
☑ 人形跟踪		
	停止录制轨迹	
	图 5-37	

③调用轨迹

选中目标轨迹线,点击 按钮,摄像机按照轨迹线转动。 ④停止调用轨迹

选中正在调用的轨迹线,点击 📕 按钮,摄像机停止调用轨迹线。

3) 巡航

① 巡航页面介绍:可以对巡航线进行调用、停止调用、编辑操作。

图 5-38

②编辑巡航:点击 上 按钮,弹出编辑巡航界面,如图所示。可选择需要编辑的巡航线,选择预置点和停留时间,点击"添加"按钮,即可在航线中添加一个预置点。一条航线可添加多个预置点。调用后按照添加顺序逐个调用预置点。

	编辑巡航	t X
Y// 6+2.P. 4		
1001机3克:1		`
巡航预置点		预置点
预置点	停留时间(秒)	预置点:16 ▼
		停留时间(5-3600s)
		З
		添加 删除

图 5-39

③调用巡航

选中目标巡航线,点击 按钮,摄像机按照巡航线转动。

④停止调用轨迹

选中正在调用的巡航线,点击 📕 按钮,摄像机停止调用巡航线。

4) 高级功能

①3D 定位

开启 3D 定位后,在预览页面点击预览窗口,自动转动摄像头,将点击位置置于预览窗口正中。

②跟踪时间

设置人形跟踪时间。

预置点 轨迹	巡航 高级功能
3D定位	禁用 ▼
跟踪时间	15 💌
	保存

图 5-40

第6章 设备管理

本地登录可以进入设备管理页面,进行设备搜索、添加、删除、修改 IP、恢复出厂、批量操作等操作。 云平台登录不显示设备管理页面。

© Se	atong		S		Ð	20		■ - □ ×
	te Client	视频预览	设备管理	本地回放	远程回放	录像计划	系统设置	
已搜索的设备								
开始搜索	添加设备	修改IP	批量修改	开启全网通	关闭全网通	恢复出厂设置		
🗆 IP	设备美型	设备序列号	굸D	全网通	通道	名称	文件系	系统版本
已添加的设备								
手动添加	刪除	编辑	批量操作					
C Quéras	: IP	没情	序列号	没备美型	连接状态		文件系统版本	

图 6-1 配置管理主界面

6.1 搜索设备

6.1.1 开始搜索

点击"开始搜索",自动搜索网内连接的所有摄像机,将搜索结果显示出来,自动搜索设备仅局限于局 域网内设备的搜索。公网进行访问的设备无法使用搜索功能。

△ 注: 1、自动搜索到的设备可以通过点击上面的字段(例如: IP地址、子网掩码等) 对所有设备根据该字段进行排序。

2、如果在搜索的过程中跳转到其他功能模块,搜索会中断。

已搜索的设备	16							
开始搜索	添加设备	修改IP	批量修改	开启全网通		关闭全网通	恢复出厂设置	
□ IP	设备类型	设备序列号	云ID	全网通		Œĭ	道名称	文件系统版本
192.168.1.172	IPC	07242087558A2203	9357239	未启用	HDI	PCAM		V1.0.0.32 2019-03-24 14:28:49
192.168.1.176	IPC	07746B765D1125EF	9538042	未启用	HDI	PCAM		V1.0.0.14 2019-09-19 11:31:54

图 6-2 搜索设备显示

6.1.2 修改 IP

	修改IP-192.168.1.100 X
IP地址	192. 168. 1. 100
子网掩码	255. 255. 255. 0
网关	192. 168. 1. 1
DNS1	192. 168. 1. 1
DNS2	8, 8, 8, 8
	确定取消

选中目标设备后,点击"修改 IP",弹出修改 IP 页面,如图 6-3 所示。

图 6-3 修改 IP 页面

6.1.3 批量修改 IP

选中多个设备后,点击"批量修改 IP",弹出批量修改 IP 页面,如图 6-4 所示。

	批量修改IP	×
起始IP	192. 168. 1. 11	
子网掩码	255. 255. 255. 0	
网关	192. 168. 1. 1	
	确定 取消	

图 6-4 批量修改 IP 页面

6.1.3 批量修改 IP

选中多个设备后,点击"批量修改 IP",弹出批量修改 IP 页面,如图 6-4 所示。

6.1.4 开启和关闭全网通

勾选目标设备,点击"开启全网通",设备开启全网通功能。 勾选目标设备,点击"关闭全网通",设备关闭全网通功能。 Seetong 客户端软件.操作手册

已搜索的设备	6						
停止搜索	添加设备	修改IP	批量修改	开启全网通	关闭全网通	恢复出厂设置	
□ IP	设备类型	设备序列号	⊼ID	全网通	通道	首名称	文件系统版本
192.168.1.126	IPC	07679B055DD42463	9758968	未启用	HDIPCAM		V1.0.0.16 2019-10-09 13:55:33
192.168.1.172	IPC	072420B7558A2203	9357239	启用	HDIPCAM		V1.0.0.32 2019-03-24 14:28:49

图 6-5 开启和关闭全网通

6.1.5 恢复出厂设置

勾选目标设备,点击"恢复出厂设置",设备完全恢复出厂。

已搜索的设备	6						
停止搜索	添加设备	修改IP	批量修改	开启全网通	关闭全网通	恢复出厂设置	
🗆 IP	设备类型	设备序列号	云ID	全阿通	ı	首名称	文件系统版本
192.168.1.126	IPC	076798055DD42463	9758968	未启用	HDIPCAM		V1.0.0.16 2019-10-09 13:55:33
192.168.1.172	IPC	072420B7558A2203	9357239	未启用	HDIPCAM		V1.0.0.32 2019-03-24 14:28:49

图 6-6 恢复出厂设置

6.2 添加设备

6.2.1 搜索添加

搜索到局域网内设备后,双击设备或者勾选设备后点击"添加设备"均可添加。

6.2.2 手动添加

Seet	ong	E.						H - L
Eite Cli	ient	视频预览	设备管理	理 本地回	放 远程回知	如 录像计划	系统设置	
搜索的设备 (6							
停止搜索	添加设备	修改IP	批量的	资政 开启全网道	美闭全网通	恢复出厂设置		
] IP	设备美型	设备序列号		云ID 全阿通	i	1道名称	文件系统版本	
发加的设备								
乘加的设备 手动添加	明修余	编辑	批重排	最作				
致加的设备 手动添加 设备名称	制练余	編編	批重排	後 後 後 後 後 後 進 二	進撥状态		文件系统版本	
5加的设备 手动添加 没着名称 192.168.1.100	瞭嫁余 P 192.168.1.100	編編 没領 072A3A395	批量推 序列号 89122AF	操作 没备类型 IPC	连接状态	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.	文件系统版本 6 build 2019-01-14 11:24:59	
50m的设备 手动添加 没音名称 192168.1.100 192168.1.126	附除 IP 192.168.1.100 192.168.1.126	編編 没積 072A3A395 076798055	批量排 序列号 89122AF DD42463	量作 没質类型 IPC IPC	连接状态 连接成功 连接成功	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0. TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0	文件系统版本 6 build 2019-01-14 11:24:59 .16 build 2019-10-09 13:55:33	
50m的设备 手动添加 交換含称 192.168.1.126 192.168.1.126	砌線 IP 192:168.1.100 192:168.1.126 192:168.1.125	編編 交音 072A3A395 076798055 072420875	批量# 序列号 89122AF DD42463 58A2203	續作 没备类型 IPC IPC IPC	连接状态 连接成功 连接成功 连接成功	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0. TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0 TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0	文件系统版本 6 build 2019-01-14 11:24:59 .16 build 2019-10-09 13:55:33 0.32 build 2019-03-24 14:28:49	
委加的设备 手动添加 子动添加 公益名称 192.168.1.100 192.168.1.126 192.168.1.12 192.168.1.12	時候 IP 192.168.1.100 192.168.1.126 192.168.1.122 192.168.1.220	編編 72434395 072434395 076798055 072420875 077742C7E5	批量排 序列号 89122AF DD42463 58A2203 E1625E1	❀作 没备类型 IPC IPC IPC IPC IPC	進撥状态 造撥成功 造換成功 造換成功 造換成功	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0. TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0 TH38Q8-ONVIF-P2P V1.0. TH38Q85-ONVIF-P2P V1.0. TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.	文件系统版本 6 build 2019-01-14 11:24:59 .16 build 2019-10-09 13:55:33 0.32 build 2019-03-24 14:28:49 0.11 build 2019-08-16 17:27:11	
表加的设备 手动添加] 没音名称] 92.168.1.100] 92.168.1.126] 92.168.1.122] 92.168.1.220] 92.168.1.229	時候 IP 192.168.1.100 192.168.1.126 192.168.1.122 192.168.1.220 192.168.1.229	編編 72434395 072434395 076798055 072420875 077420875 06F234C64	批量排 序列号 89122AF DD42463 58A2203 E1625E1 C192178	全部 2019年11月1日 金融	连接状态 连接成功 连接成功 连接成功 连接成功 连接成功 连接成功	TH38E6-ONVIF-P2P V1.0.0. TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0 TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0 TH38Q8S-ONVIF-P2P V1.0.0 TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.6	文件系统版本 6 build 2019-01-14 11:24:59 .16 build 2019-10-09 13:55:33 0.32 build 2019-03-24 14:28:49 0.11 build 2019-08-16 17:27:11 .11 build 2018-09-25 13:41:03	

图 6-7 手动添加按钮

点击"手动添加"按钮,弹出手动添加页面,如图 6-8 所示。

在图 6-8 中,填写设备名称、设备 IP、设备类型(IPC、NVR)、设备分组、设备用户名和密码。其中 设备地址、登录名和密码是管理前端设备的用户名和密码。设置不一致将出现设备不在线、在线看不到图

像等现象。

设置好以上参数后单击"确定"即可完成对新设备的手动添加。

图 6-8 手动添加页面

6.3 删除设备

已添加的设备					
手动添加	冊修余	编辑 批量操	ili i		
□ 设备名称	IP	设备序列号	设备类型	连接状态	文件系统版本
✓ 192.168.1.100	192.168.1.100	072A3A39589122AF	IPC	连接成功	TH38E6-ONVIF-P2P V1.0.0.6 build 2019-01-14 11:24:59
192.168.1.126	192.168.1.126	07679B055DD42463	IPC	连接成功	TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0.16 build 2019-10-09 13:55:33
192.168.1.172	192.168.1.172	072420B7558A2203	IPC	连接成功	TH38Q8S-ONVIF-P2P V1.0.0.32 build 2019-03-24 14:28:49
192.168.1.220	192.168.1.220	07774C7E5E1625E1	IPC	连接成功	TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.0.11 build 2019-08-16 17:27:11
192.168.1.229	192.168.1.229	06F234C64C192178	IPC	连接成功	TH38M5-ONVIF-P2P V1.0.6.11 build 2018-09-25 13:41:03
192.168.1.253	192.168.1.253	06F0A74A531A2175	IPC	连接成功	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.21 build 2019-01-14 10:54:14

图 6-9 删除设备

6.4 编辑设备

已添加的设备					
手动添加	刪除	编辑 批	比重操作		
2 设备名称	IP	设备序列号	沒	皆 美型 连接状态	文件系统版本
192.168.1.100	192.168.1.100	072A3A39589122AF	IPC IPC	连接成功	TH38E6-ONVIF-P2P V1.0.0.6 build 2019-01-14 11:24:59
192.168.1.126	192.168.1.126	07679B055DD42463	3 IPC	连接成功	TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0.16 build 2019-10-09 13:55:33
192.168.1.172	192.168.1.172	072420B7558A2203	B IPC	连接成功	TH38Q8S-ONVIF-P2P V1.0.0.32 build 2019-03-24 14:28:49
192.168.1.220	192.168.1.220	07774C7E5E1625E1	IPC	连接成功	TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.0.11 build 2019-08-16 17:27:11
192.168.1.229	192.168.1.229	06F234C64C192178	I IPC	连接成功	TH38M5-ONVIF-P2P V1.0.6.11 build 2018-09-25 13:41:03
192.168.1.253	192.168.1.253	06F0A74A531A2175	i IPC	连接成功	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.21 build 2019-01-14 10:54:14

图 6-10 编辑

	编辑设备
设备名称	192. 168. 1. 100
IP	192. 168. 1. 100
视频端口	554
分组	Default 🔻
用户名	admin
密码	•••••
	确定 取消

图 6-11 编辑设备

6.5 批量操作

	_				
冊修余	编辑	批重操作			
IP	设备序	网号	设备类型	连接状态	文件系统版本
192.168.1.100	072A3A39589	9122AF I	PC	连接成功	TH38E6-ONVIF-P2P V1.0.0.6 build 2019-01-14 11:24:59
192.168.1.126	07679B055DI	D42463 I	PC	连接成功	TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0.16 build 2019-10-09 13:55:33
192.168.1.172	072420B7558	BA2203 I	PC	连接成功	TH38Q8S-ONVIF-P2P V1.0.0.32 build 2019-03-24 14:28:49
192.168.1.220	07774C7E5E1	1625E1 I	PC	连接成功	TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.0.11 build 2019-08-16 17:27:11
192.168.1.229	06F234C64C1	192178 I	PC	连接成功	TH38M5-ONVIF-P2P V1.0.6.11 build 2018-09-25 13:41:03
192.168.1.253	06F0A74A531	1A2175 I	PC	连接成功	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.21 build 2019-01-14 10:54:14
	IP 192.168.1.100 192.168.1.126 192.168.1.126 192.168.1.220 192.168.1.220 192.168.1.220 192.168.1.220 192.168.1.220 192.168.1.220	IP Applie IP Spiral 192.168.1.100 072A3A3958 192.168.1.126 07679B055D 192.168.1.172 072420B7551 192.168.1.220 07774C7E5E* 192.168.1.220 06F234C64C* 192.168.1.253 06F0A74A53*	調報 批量操作 IP 没备序列号 192.168.1.100 072A3A39589122AF 192.168.1.126 07679B 055DD42463 192.168.1.172 07242087558A2203 192.168.1.220 07774C7E5E1625E1 192.168.1.220 06F234C64C192178 192.168.1.223 06F0A74A531A2175	謝休 批里操作 IP 没留序列号 没留序列号 192.168.1.100 072A3A39589122AF IPC 192.168.1.126 07679B055DD42463 IPC 192.168.1.172 072420B7558A2203 IPC 192.168.1.220 0774C7E5E1625E1 IPC 192.168.1.220 06F234C64C192178 IPC 192.168.1.223 06F0A74A531A2175 IPC	勝余 振電振子 IP 没备序列号 没备连型 连接状态 192.168.1.100 072A3A39589122AF IPC 连接成功 192.168.1.126 07679B055DD42463 IPC 连接成功 192.168.1.126 07679B055DA2433 IPC 连接成功 192.168.1.126 072420B7558A2203 IPC 连接成功 192.168.1.220 0774C7E5E1625E1 IPC 连接成功 192.168.1.229 06F234C64C192178 IPC 连接成功 192.168.1.253 06F0A74A531A2175 IPC 连接成功

图 6-12 批量操作

6.5.1 设备升级

		批量操作	×
IP IP	设备类型	文件系统版本	连接状态
192.168.1.100	IPC	TH38E6-ONVIF-P2P V1.0.0.6 build 2019-01-14 11:24:59	连接成功
192.168.1.126	IPC	TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0.16 build 2019-10-09 13:55:33	连接成功
192.168.1.172	IPC	TH38Q8S-ONVIF-P2P V1.0.0.32 build 2019-03-24 14:28:49	连接成功
192.168.1.220	IPC	TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.0.11 build 2019-08-16 17:27:11	连接成功
192.168.1.229	IPC	TH38M5-ONVIF-P2P V1.0.6.11 build 2018-09-25 13:41:03	连接成功
192.168.1.253	IPC	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.21 build 2019-01-14 10:54:14	连接成功
<			>
设备升级			
升级文件		浏览	文件升级
升级目录		浏览	目录升级
- 文件上传与下载			
配置文件	•		
上传配置文件		浏览	上传
下载保存路径		浏览	下载
升级约3分钟,过程请勿 请确认设备版本是否更	D断电,加载成功后, 新		TTR MIC
			取消

图 6-13 设备升级

6.5.2 上传下载配置文件

选定设备后,浏览配置文件所在的目录,点击"上传",即可完成上传操作。 选定设备后,浏览配置文件下载保存本地路径,点击"下载",即可完成下载操作。

Seetong 客户端软件.操作手册

		批量操作				
IP IP	设备类型	文件系统版本		连接状态		
192.168.1.100	IPC	TH38E6-ONVIF-P2P V1.0.0.6 build 2019-0	1-14 11:24:59	连接成功		
192.168.1.126	IPC	TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0.16 build 2019	-10-09 13 :55: 33	连接成功		
192.168.1.172	IPC	TH38Q8S-ONVIF-P2P V1.0.0.32 build 201	9-03-24 14:28:49	连接成功		
192.168.1.220	IPC	TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.0.11 build 201	TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.0.11 build 2019-08-16 17:27:11 连接成功			
192.168.1.229	IPC	TH38M5-ONVIF-P2P V1.0.6.11 build 2018	-09-25 13:41:03	连接成功		
192.168.1.253	IPC	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.21 build 2019-	01-14 10:54:14	连接成功		
<						
设备升级						
升级文件			浏览	文件升级		
升级目录			浏览	目录升级		
文件上传与下载						
配置文件	•					
上传配置文件			浏览	上传		
下载保存路径			浏览	下载		
计级约3分钟,过程请勿断 请确认设备版本是否更新	爬,加载成功后,			Hnock		
				- 単2月		

图 6-14 上传和下载配置文件

6.5.3 下载配置文件压缩包

选定设备后,浏览配置文件所在的目录,点击"上传",即可完成上传操作。 选定设备后,浏览配置文件下载保存本地路径,点击"下载",即可完成下载操作。

		批里操作	
IP IP	设备类型	文件系统版本	连接状态
192.168.1.100	IPC	TH38E6-ONVIF-P2P V1.0.0.6 build 2019-01-14 11:24:59	连接成功
192.168.1.126	IPC	TH38Q9-ONVIF-P2P V1.0.0.16 build 2019-10-09 13:55:33	连接成功
192.168.1.172	IPC	TH38Q8S-ONVIF-P2P V1.0.0.32 build 2019-03-24 14:28:49	连接成功
] 192.168.1.220	IPC	TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.0.11 build 2019-08-16 17:27:11	连接成功
] 192.168.1.229	IPC	TH38M5-ONVIF-P2P V1.0.6.11 build 2018-09-25 13:41:03	连接成功
] 192.168.1.253	IPC	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.21 build 2019-01-14 10:54:14	连接成功
升级目录 文件上传与下载 配置文件压缩包 配置文件 配置文件压缩包	Ţ		目录升级
下载保存路径		浏览	下载
\级约3分钟,过程请勿E F确认设备版本是否更新	新电,加载成功后, f		取消

6.7 固件升级

勾选需升级设备后,点击"浏览"按钮,在本地计算机中找到升级文件所在的目录,选中对应设备型 号的固件程序,点击"升级",即启动远程升级。

升级成功与否会有提示,如升级未成功,一般重复升级一次即可,多次升级未成功,请断电启动前端 设备后再进行升级,升级过程中显示升级状态。

设备类型 IPC	文件系统版本	连接状态
IPC		
	TH38E6-ONVIF-P2P V1.0.0.6 build 2019-01-14 11:24:59	连接成功
IPC	TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.0.22 build 2019-12-09 19:06:35	连接成功
IPC	TD53H1-IOT-P2P V3.0.0.4 build 2019-12-06 19:47:29	连接成功
IPC	TH38Q8S-ONVIF-P2P V1.0.0.32 build 2019-03-24 14:28:49	连接成功
NVR	TS8116D7 V4.5.6.9-Build201911081029	连接成功
IPC	TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.21 build 2019-01-14 10:54:14	连接成功
IPC	TH38E6-ONVIE-P2P V1 0 0 6 build 2019-01-14 11-24-59	连接成功
•		目录升级
	·····································	上传
	IPC IPC IPC NVR IPC IPC IPC Z	IPC TH38D16-ONVIF-P2P V1.0.0.22 build 2019-12-09 19:06:35 IPC TD53H1-IOT-P2P V3.0.0.4 build 2019-12-06 19:47:29 IPC TH38Q8S-ONVIF-P2P V1.0.0.32 build 2019-03-24 14:28:49 NVR TS8116D7 V4.5.6.9-Build201911081029 IPC TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.21 build 2019-01-14 10:54:14 IPC TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.21 build 2019-01-14 10:54:14 IPC TH38E5-ONVIF-P2P V1.0.0.21 build 2019-01-14 11:24:59 ②点击 "浏览",选择升级文件或目录 浏览 浏览

图 6-16 远程升级

6.8 重启、恢复出厂设置和同步系统时间

选定设备后,点击"重启",即可完成设备的重启操作。

选定设备后,点击"恢复出厂设置",即可完成设备的恢复出厂默认设置操作,此处为简单恢复。

选定设备后,点击"同步系统时间",即可将勾选的所有设备的时间修改成 PC 机当前系统的时间。如 图 4-26 所示。

```
重启与恢复
重启 恢复出厂设置 同步系统时间
```

图 6-17 重启、恢复出厂设置、同步系统时间

第7章 本地回放

点击"本地回放"菜单,则跳转到本地录像查询回放界面。本地登录支持本地录像功能,显示本地录像回放。云平台登录不显示本地回放页面。

图 7-1 本地回放

7.1 本地录像回放

本地录像是按照【录像计划】中所配置的录像策略而进行的录像,本地录像文件保存在本地计算机中。 同一时间可以进行四画面回放。在回放窗口中用户可以操作播放器下面的工具条实现暂停/播放、停止、快 进、抓图、全屏功能。

△ 注: 1、手动录像文件不能检索。

2、NVR 本机录像在"远程回放"中查询并回放。

7.1.1 回放步骤

①设备列表选择设备

②左侧日历会显示选中设备的所有本地录像(存在本地录像的日期,红点标记,如图 7-2 所示)

③选择日期(默认选项当天)

④右侧播放录像

图 7-2 本地录像

7.1.2 暂停、停止、快进、抓拍、全屏

开始回放后,下方操作按钮可操作暂停、停止、快进、抓拍、全屏。其中抓拍后图片保存路径在第十章系统设置中设置和查看。全屏后 Ese 按键或者双击鼠标左键都可以退出全屏。

图 7-3 操作按钮

7.1.3 声音控制

本地录像带音频,播放回放时会播放音频,通过右下侧声音控制调节声音大小。如图 7-4 所示。

7.1.4 回放时间和类型选择

图 7-5 录像选择

回放开始时间:默认为当天最早录像。

当前播放时间: 红色竖线标记为当前播放时间, 可鼠标点击时间条进行时间切换。

不同报警类型:一种颜色代表一种报警类型。

只播放某种报警回放:默认显示所有报警类型,可勾选或取消勾选某种类型。

第8章 远程回放

点击"远程回放"菜单,则跳转到本地录像查询回放界面。

8.1 远程录像回放

远程录像是远端设备接有存储设备,并配置启用了录像而得到的录像文件。双击查询到的录像文件可 以对远端录像文件进行直接回放。在回放窗口中用户可以操作播放器下面的工具条实现暂停/播放、停止、 快进、抓拍、全屏、声音等功能。

8.1.1 回放步骤

①设备列表选择设备

②左侧日历会显示选中设备的所有前端录像(存在前端录像的日期,红点标记,如图 8-2 所示)

③选择日期(默认选项当天)

④右侧播放录像

图 8-2 前端录像

8.1.2 暂停、停止、快进、抓拍、全屏

开始回放后,下方操作按钮可操作暂停、停止、快进、抓拍、全屏。其中抓拍后图片保存路径在第十章系统设置中设置和查看。全屏后 Ese 按键或者双击鼠标左键都可以退出全屏。

图 8-3 操作按钮

8.1.3 声音控制

前端录像带音频,播放回放时会播放音频,通过右下侧声音控制调节声音大小。如图 8-4 所示。

8.1.4 回放时间和类型选择

图 8-5 录像选择

回放开始时间:默认为当天最早录像。

当前播放时间:红色竖线标记为当前播放时间,可鼠标点击时间条进行时间切换。

不同报警类型:一种颜色代表一种报警类型。

只播放某种报警回放:默认显示所有报警类型,可勾选或取消勾选某种类型。

8.1.5 回放下载

下载回放录像步骤:

① 设备列表选中设备

②设置起始时间

③点击开始下载

④等待下载完成

录像备份			
起始时间 💈	2019-12-16 1	1:30:29	+
结束时间 💈	2019-12-16 1	1:35:29	-
下载状态:			
开始	下载	结束下载	

图 8-6 录像选择

第9章 录像计划

Seetong				Ð	<u>8</u>			■ – □ ×
添加策略 删除策略	视频预览 录像设备	设备管理	本地回放	远程回放	求像计划	系统设置		
✓ ■ 录象策略 ■ Default Strategy	添加 删除 192.168.0.112_	CH_1						
	录像时间 ● 全天 ○	工作日 〇 自定义	保存					
	周— 00:00	04:00	08:00		 12:00	1	20:00	24:00
	周二 00:00	04:00	08:00		 12:00	16:00	20:00	24:00
	周三 00:00	04:00	08:00		 12:00	16:00	20:00	24:00
	周四 00:00	04:00	08:00		 12:00	16:00	20:00	24:00
	周五 00:00	04:00	08:00		 12:00	16:00	20:00	24:00
	周六 00:00	04:00	08:00		 12:00	16:00	20:00	24:00
	周日 00:00	 04:00	 08:00		 12:00	1	20:00	24:00
	配置 停止							

本地登录支持录像计划功能,云平台登录不显示"录像计划"页面。

9.1 录像策略

进入录像计划界面,默认录像策略界面如图 9-1 所示:

9.1.1 添加录像策略

	添加策略	×
策略名称		
	确定	取消

图 9-2

策略名称:系统默认的策略名称为 Default Strategy,不允许修改。当需要添加其他策略时,可以任意 命名策略名称,但是不能是 Default Strategy。

添加策略: 当不同的设备需要进行不同"触发方式"的录像时,或者当设备比较多时,建议配置多个 录像策略。

9.1.2 删除录像策略

选中目标策略名称,点击"删除策略",即可删除策略,策略内的设备不进行录像。

9.2 添加录像设备

选中录像策略,点击添加,弹出设备列表。可选择单个设备添加,也可以按住 Ctrl 键多选,也支持 Ctrl+A 全选添加。

添加策略 删除策略	录像设备				添加录像设备			×
✓ ■ 录像第略 電 Default Strategy	添加	刪除	IP	名称	类型	状态	序列号	^
	1	92.168.0.112_CH_	192.168.0.10	192.168.0.10	IPC	*	07362BDC58C82286	
			192.168.0.101	192.168.0.101	IPC	*	07774C7E5E1625E1	
		0.45.0.51	192.168.0.102	192.168.0.102	IPC	榮	FFFFFFF35e6e2c7	
	录像时间	● 全天 ○ I1	192.168.0.11	192.168.0.11	IPC	*	07241CA7558A22EF	
	B	00;00	192.168.0.112	CH_02	NVR	*	079584CB86C6255C	
	,ej—		192.168.0.112	СН_03	NVR	*	079584CB86C6255C	
		00;00	192.168.0.112	CH_04	NVR	*	079584CB86C6255C	
			192.168.0.112	CH_05	NVR	*	079584CB86C6255C	
	周三	00:00	192.168.0.112	CH_06	NVR	*	079584CB86C6255C	
			192.168.0.112	CH_07	NVR	*	079584CB86C6255C	
	周四	00:00	192.168.0.112	CH_08	NVR	*	079584CB86C6255C	↓
	周五	 00:00	按住Ctrl罐可多选,按下Ctrl	L+A键可全选。			添加取消	

图 9-3

9.3 策略配置

选中策略后,点击"配置"按钮,弹出高级配置页面。可配置存储策略、文件配置、保存路径等。其

中存储策略默认值为盘满删除旧录像,文件配置默认值为录主码流,一个文件 5 分钟,不录制音频。保存路径默认除 C 盘外的其他盘符。

录制音频:如果需要录视频和音频文件,则需要勾选该项。当设备前端开启了音频并且勾选了该项后, 录制出来的录像文件为视频和音频文件。

〕酉+1又 之个单	ュ Z件时长	30	▼ 分詞	ф	码流类型	主码流	•	□ 录f	制音频
保存路征	ž								
A	В	🗆 c	🗹 D	🗹 E	🗹 F	G	Н	I	J
K	L	M	N	0	P	Q	R	S	Т
U	V	W	X	¥	Z				

图 9-4 录像参数配置界面

9.4 录像时间

录像时间默认为全天录像,可选工作日和自定义。

9.4.1 全天

全天录像: 00:00-24:00, 星期一至星期日。不可编辑。

录像时间	● 全天		定义	保存													
周—	00:00		 04:00		08	:00			12:00	I		 16:00		20:00			24:00
周二	00:00		 04:00		l 08	 :00			12:00			 16:00		20:00		1	24:00
周三	00:00		 04:00		l 08	 :00			12:00			16:00		20:00		:	24:00
周四	00:00		04:00		l 08	 :00			12:00			 16:00		20:00		:	24:00
周五	00:00		04:00		1 08	 : 00			12:00			16:00		20:00		1	24:00
周六	00:00		04:00		1 08	:00			12:00			16:00		20:00		:	24:00
周日	00:00		04:00		08	:00			12:00			16:00		20:00		-	24:00

9.4.2 工作日

工作日: 早 8:00-晚 6:00, 星期一至星期五。不可编辑。

录像时间	〇 全天	◉ 工作日	〇自	定义	保存															
周—	 00:00		I	 04:00	I	08:00	l	l	I	 12:00	I	l		 16:00	I	 20:00		I	I	24:00
周二	 00:00	1	I	 04:00		08:00	I		I	 12:00		I	1	 16:00	I	20:00	1	I	I	 24:00
周三	 00:00	1		 04:00		08:00	I		I	 12:00			I	 16:00	I	20:00		I	I	 24:00
周四	00:00	1		 04:00		08:00	I	I	I	 12:00		I	I	 16:00	I	20:00		I	I	24:00
周五	 00:00	1		 04:00		08:00	I	I	I	 12:00		I	I	 16:00	I	20:00		I	I	24:00
周六	 00:00	1		 04:00		08:00	I	I		 12:00	I	I	I	 16:00		20:00	1	I	I	24:00
周日	00:00			 04:00		08:00	I			 12:00	I			 16:00		20:00			I	24:00

图 9-6

9.4.3 自定义

所有时间可编辑,可取消当天录像,可左右拖动录像时间。

取消当天录像:鼠标按住绿色时间条,向上滑动后松开鼠标按键,可以看到当天时间全部变为灰色,即已取消当天录像。

调整录像时间段:鼠标靠近时间段边缘,鼠标变成箭头"↔"时,可向左或向右拉动。 修改后务必点击保存。

录像时间	〇 全尹	€ O :	I作日	• é;	定义	保ィ	存																		
周—	00:00	1		I	 04:00	I	I	I	 08:00	I	I		12:00		I	I	 16:00	1		I	 20:00	I	I	I	24:00
周二	00:00	I		I	 04:00	I	I	I	 08:00	I	I	I	 12:00	I	I	I	 16:00	I		I	 20:00	I	I	I	24:00
周三	00:00	I		I	 04:00	I	I	I	 08:00	I	I	I	 12:00	I	I	I	 16:00	I		I	 20:00	I	I	I	24:00
周四	00:00	I		I	 04:00	I	I	I	 08:00	I	I	I	 12:00	I	I	I	 16:00	I		I	 20:00	I	I	I	24:00
周五	00:00	I		I	 04:00	I	I	I	 08:00	I	I	I	 12:00	I	I	I	 16:00	I		I	 20:00	I	I	I	24:00
周六	00:00	I		I	 04:00	I	I	I	 08:00	I	I	I	 12:00	I	I	I	 16:00	I		I	 20:00	I	I	I	24:00
周日	00:00	I		I	 04:00	I	I	I	 08:00	I	I	I	 12:00	I	I	I	 16:00	I	I	I	 20:00	I	I	I	24:00
												图	9-7												

9.5 开始录像

针对每个录像策略都有一个录像开关,设置好策略内设备、策略高级配置、录像时间后,点击"开始" 按钮。当"开始"按钮,变成"停止"按钮时,表示该策略已经开始录像。

第10章系统设置

() 50					Ð		<mark>م</mark>	■ - □ ×
		视频预览	设备管理	本地回放	远程回放	录像计划	系统设置	
	基本设置	1	系统语言 轮巡间隔时间(秒)	简体中文	•	【重启才能生效】		
	路径设置			10				
						1 译 仔		
								1
								Į

图 10-4

10.1 开机自动运行

在主界面"[▲]"点击"开机自动运行"即可。开启开机自动运行,会自动保存用户密码和设置自动 登录。

取消"开机自动运行"则再次在主界面"▲"点击"√开机自动运行"即可。但自动登录未取消, 若要取消须登录页面取消勾选"自动登录"。

$\blacksquare - \Box \times$
开机自动运行
锁屏
切换用户
关于

图 10-2

10.2 锁屏

在主界面"^上"点击"锁屏"按钮,即可将整个视频监控客户端操作界面锁住。锁屏后弹出密码对话框,整个界面都不能进行操作,用户只有正确输入当前用户的用户名和密码后方能成功解锁。

10.3 切换用户

默认 admin 登录,如果用户使用其他账号登录,可在主界面" ¹ "点击"切换用户",自动返回登录 界面。

10.4 关于

在主界面" I ",弹出菜单选择"关于"可以查看 Seetong 版本号。

图 10-3

10.5 系统语言

Seetong 目前支持三种语言,选择后保存,重启 Seetong 客户端即可生效。

10.6 轮巡时间间隔

设置轮巡时间间隔,输入数字,单位为秒。保存后即可设置成功

系统语言	简体中文	•	【重启才能生效】
轮巡间隔时间(秒)	200		
			保存

图 10-5

10.7 路径设置

存储路径配置能够使 Seetong 中产生的录像文件和图片保存在用户所希望存在的路径下。在"路径设置"用户可以根据自己的需要选择本地路径,选择好后点击"保存"设置即生效。

手动录像保存路径	D:/Program Files (x86)/Sectong/video	浏览
图片抓拍保存路径	D:/Program Files (x86)/Sectong/picture	浏览
录像备份保存路径	D:/Program Files (x86)/Sectong/record	浏览
		保存
		14.11

图 10-6

在没有设置录像文件保存路径的时候,Seetong 中产生的录像文件保存在执行程序安装路径下的 Video 目录中;图片被保存在执行程序安装路径下的 Picture 目录中;录像备份保存在执行程序安装路径下的 record 目录中。设置了保存路径后,所有生成的录像文件和图片都被保存在设置的路径下。Seetong 再次 开启会自动记住上次设置的路径,用户只需要设置一次路径。