IPC 通过 P2P 注册到云平台实现远程访问的操作指南

•打开 UC 管理软件。出厂用户名 admin 密码 123456 连接好摄像机。

登陆→管理配置→远程配置→网络设置→网络状态→z	st登陆状态→	·设备云 ID
--------------------------	---------	---------

007	
账号	admin 👤 Г 自动登录
密码	*********************** 🔽 保存密码
服务器地址	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	登录取消

确认固件是否为 2.5.0.6 以后的版本,如果不是可去官方网站上下载对应型号的最新固件。

视频浏览		录像查询		告警查询		配置管理	· 电
设备管理用户管理	录像管理	远程配置	起程维护				
武备列表 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	网络设置 媒体设置 账号管理 时钟设置 版本和序列号 系统内核版本 文件系统版本 序列号	│ 云台设置 │ 日志设置	存储设置 定时维护 Linu T38 000	│ 告警设置 │ 设备语言 IX 2.6.18_ar G006-ONVIF 00000001ES	系统设置 │ 版本信息 │ m_v5t_le ⁼ -P2P V2.5.1.0 build	12014-06-12 16:37:08

注意: DNS 建议使用路由器的 WAN 口获得的 DNS

要确保你摄像机 DNS 与路由器一致,可在网络设置-以太网设置-内去更改 IP 地址和 DNS 等,修改后使其能正常连接至外网。

视频浏览	录像查询	告警查询	配置管理	电视墙
设备管理 用户管理 录像管理	远程配置 远程维护 网络设置 媒体设置 云台近	2 → 存储设置 告警设置 系统	设置	
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee	网络状态 以太网设置 ADS 网络状态	≿设置│DDNS设置│FTP账号设置	昰 SMTP账号设置 济	\$媒体设置│平台接入设置│PPTP扎
- ∰ 192.168.13.88 - ∰ 192.168.13.111	一有线网络 MAC地址	00:BB:F2:14:2B:DA		
一"" 测试	网络IP类型	静态IP		
	P地址	192.168.13.88		
	网关地址	192.168.13.1	此DNS更	要与路由器DNS1、DNS2设
	子网掩码	255.255.255.0	_ 置成一相	, 洋的。
	DNS1	202.96.128.86		
	DNS2	202.96.134.133		
	- 云登录状态			
	登录状态	1		
	设备云ID	100134.seetong.com	复制	
		I	确的输出为xxxx	↓ ≪(6位数).seetong.com

常见问题:

1、如未出现云登录状态这个选框。说明 UC 客户端过旧,升级最新官网公布的 UC 客户端 即可。

2、如登录状态为 0,则为 DNS 都没设置对,重新在以太网设置内设置好,保存即可。

如果正确获取云 ID, 远程访问摄像头有以下几种方式:

1、访问单个摄像机:

A、直接 IE 浏览器地址栏输入 http://云 ID.seetong.com

文件(r) 編輯(r) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)		
	🜏 💌 🌩 🔀 Live Search	P-
👷 收藏夹 🌈 网络摄像机	🏠 主页 🖤 🔹 🗟 憑 🗊 👘 🖬 國際邮件 릚 打印 🚯 🔻 页面 🕑 - 安全 😒 - 工具 🔍 - 🔞 🖶	6助(L) -
UIXA260 2014-08-01 星期五 11:21:57		^
18-137 (21)	5 ♥ 垂直速度 1 ♥ ● 逆初 ♥ ● ♥ ● ♥ ● 第白模式 ♥ ● ● ● ♥ ● 第白模式 ♥ ● ● 00 ♥ 様中	

B、UC 本地 admin 登陆→配置管理→设备管理→P2P 设备→填入域名(云 ID.seetong.com),用户名和密码→添加后,即可在设备列表中查看

视频浏览	录像查询	告警查询	配置管理	电视墙	电子地图
设备管理 用户管理 录像管理	远程配置 道	远程维护			
Q ■ 设备列表 ■ "G Default	设备管理 设备组配置 组名称	Decoder	添加 删除 修改		
entra terrationer	设备配置信息 设备来源	○ 本地设备	₢ P2P设备		
	分組名称 设备类型	Decoder	设备名称 视频流 子码流	· 协议类型 · 访问模式	
	设备域名登录名	100134.seetong.com	视频端口 554 登录密码 ******	云台端口	8091 35
		注:输入中不能含有#符号	添加 删除 修改	Z	
	设备管理 IP地址		子网掩码		· · · ·
	DN51 设备数量	· · · · · · 1 台	DN52	• 自动获取	修改摄像机恢复出厂设置批量修改。

C、手机打开 seetong 软件,按设备登录-输入云 ID 即可访问图像。

	登录	
按设备登	录 拍	皮用户登录
设备的ID:	100134	更多
扫一扫		登录
1	2 ABC	3 Def
4 _{бні}	5 JKL	6 ^{MNO}
7 PQRS	8 TUV	9 _{wxyz}
_	0	

2、同时访问多个摄像机:

A、登陆 seetong.com ,点击左下角有个用户注册,注册不重复的用户名后,可以将你 所有设备的云 ID 授权到你这个用户名内。



B、IE内以用户名登录后,点击视频播放,单击选定的IPC码流即可。 最多同时可看4路。



C、UC 登陆框时选 登录到云平台 服务器地址 seetong.com ,【用户名和密码】填你在

UC	2视频监	控客户端
账号	chiefxin5253	■ □ 自动登录
密码	*****	▶ 保存密码
服务器地址	seetong.com	
		登录 取消

云平台注册的帐户和密码

登录进去后左边的设备列表为你授权给该账号的云 ID,观看即可。



C、手机登录 seetong 客户端—按用户登录—填你在云平台注册的帐户和密码即可手机 观看多路,在你网络支持的情况下最多支持 16 路。

登录		
按设备登录	按用户登录	
chiefxin5253		
•••••		
【还没有账号,了	登录 Z即注册一个吧】	
■	-扫 -扫 各户端 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13	